

AVVERTENZE

I

• Prima del montaggio verificare la compatibilità del coprigambe Termoscut® con il vostro modello di scooter presso il rivenditore o sul sito www.tucanourbano.it.

• Per un uso efficiente e sicuro del vostro coprigambe, seguire attentamente le istruzioni di montaggio: in caso di dubbio rivolgersi a personale esperto.

• Eseguito il montaggio, verificarne la correttezza, accertandosi che nessuna parte del prodotto sia di ostacolo alla posizione di guida, al movimento dello sterzo, alla messa a terra dei piedi o al funzionamento del mezzo; il verificarsi di una di tali circostanze o l'eventuale presenza di nastri liberi che possano impigliarsi in parti in movimento dello scooter può compromettere l'efficienza del prodotto e la vostra sicurezza.

• L'inesperienza nell'uso del coprigambe può comportare rischi per il suo uso sicuro, pertanto, prima di utilizzare per la prima volta il prodotto con lo scooter nel traffico, abituarsi a mettere a terra rapidamente i piedi e verificare di essere in grado di completare in sicurezza tutte le manovre esercitandosi in un luogo sicuro e senza traffico dapprima da fermi, rimanendo sul cavalletto, e quindi in movimento.

• Ad ogni utilizzo del vostro scooter e comunque sempre a seguito di eventuali urti (ad esempio salendo o scendendo da marciapiedi alti), cadute o altre circostanze, assicurarsi del corretto posizionamento del prodotto e dell'integrità di tutti i punti di aggancio e in caso contrario smontare il prodotto prima di proseguire. In ogni caso, periodicamente, ispezionare con cura il corretto serraggio delle viti/dadi di tenuta e la tensione dei nastri.

• Durante l'uso del vostro scooter posizionare i piedi in modo che sia agevole il rapido appoggio a terra al momento della sosta; in particolare in caso di utilizzo dei nastri 5 rimboccati sotto il sedere.

• Non apportare modifiche di alcun genere al prodotto e utilizzare solo componenti originali.

• Il coprigambe può determinare un cambiamento nell'aerodinamica del vostro mezzo: è necessario tenerne conto e adeguare la velocità e la propria condotta di guida, soprattutto in caso di vento forte.

• Ricordarsi di mantenere sempre gonfie le camere d'aria SGAS antisventolio.

• Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

• Before assembling the product, check that Termoscut® is compatible with your model of scooter. Consult your dealer or website www.tucanourbano.it.

• Ensure correct and safe usage of the leg cover by following the assembly instructions carefully: in case of doubt, consult qualified personnel.

• Once you have assembled the product, check that it is correctly attached and that no part of the product impedes driving, steering, correct functioning of the vehicle, or your ability to place your feet on the ground. Make sure all straps are securely fixed with no risk of catching in any moving part. Failure to follow these instructions will impair the products performance and put your safety at risk.

• Before using the product for the first time, practice putting your feet to the ground quickly and check that all other manoeuvres can be safely executed. Do this in a safe place where there is no traffic, first on the centre stand with the vehicle still and then whilst driving at low speed. Failure to follow these instructions will put your safety at risk.

• Every time you use your scooter and after any fall, accident or impact (eg. riding off a high pavement), check carefully that the product is correctly positioned, that the straps are correctly tensioned, that all screws and bolts are tight and that all attachments are intact. If not, remove the product before proceeding.

• When using your scooter, position your feet so they can rapidly contact the ground during stops, especially when 'side straps 5' are tucked between seat and driver.

• Do not change or modify the product in any way. Only use original parts.

• The leg cover may alter the aerodynamics of your vehicle. This must be taken into consideration. Keep the vehicle and its speed under control, especially in strong winds.

• Remember to keep the anti-flap SGAS air chambers fully inflated.

• Keep these instructions for future reference.

1

TERMOSCUD® - R176



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL

KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT


A x 2

x 1

INIZIO Start

I Vista riepilogativa delle fasi di montaggio (A→F) e del prodotto finito montato sullo scooter.

GB Summary view of the assembly steps (A→F) and finished product fitted on the scooter.




TERMOSCUD® - R176

2

step A

I Stendere Termoscut® sulla sella con i nastri 1 e 3 in avanti.


GB Unfold Termoscut® on the scooter's seat with straps 1 and 3 forward.



step B

I Fissare Termoscut® da entrambi i lati, utilizzando le viti (A) in dotazione, facendole passare attraverso i fori sui nastri 1A. Agganciare, quindi, gli attacchi a baionetta dei nastri 1 al Termoscut®.

GB Fasten Termoscut® on both sides, using the screws (A) included in the assembly kit, threading them through the holes at the end of the straps 1A. Secure the Termoscut® using fastex buckles at point 1.




TERMOSCUD® - R176

3

step C

I Attaccare i ganci dei nastri 3 al bordo della carrozzeria all'interno del vano ruota.

GB Hook the straps 3 in place to the edge of the bodywork behind the front wheel.




step D

I Fissare Termoscut® da entrambi i lati, utilizzando gli stessi fasteners * dello scooter (all'interno del vano ruota), facendoli passare attraverso i fori sul nastro 2.

GB Fasten Termoscut® on both sides, using the scooter's original fasteners * (behind the front wheel), threading them through the holes at the end of the straps 2.

* fasteners




TERMOSCUD® - R176

4

step E

- I** Agganciare la prolunga Y al bordo posteriore della carrozzeria sotto alla pedana.
Chudere i fastex dal lato destro.
E' possibile tesare i nastri di collegamento da entrambi i lati (II).

- GB** Attach the extension strap Y to the rear edge of the bodywork below the footplate.
Attach the fastex connector on the right end.
You can now adjust the length of the extension strap Y by pulling on the two connecting straps (II).



Vedi dettagli
See details

TERMOSCUD® - R176

5

NOTE Notes

- I** Utilizzare i punti di regolazione dei nastri per adattare Termoscud® alla forma dello scooter e metterlo bene in tensione, così da evitare lo sventolio e l'entrata di spifferi.
Infine gonfiare le camere d'aria S.G.A.S.
Terminate le regolazioni, le porzioni di nastro libere vanno rimboccate all'interno, sotto ai bordi di Termoscud®.
N.B.: i nastri verde e giallo 4 non sono necessari per il montaggio, ma vanno utilizzati per arrotolare Termoscud® nella stagione calda.

- GB** Adjust the position of Termoscud® using the regulations of the straps to fit perfectly on the shield and pull straps tightly.
Finally inflate S.G.A.S. tubes.
Exceeding portions of the straps must be tucked under the Termoscud® cover to avoid flapping.
Warning: the green and yellow straps 4 are not necessary for assembly. They are only for rolling up Termoscud® in warm weather.





S.G.A.S.

TUCANOURBANO BREVETTATO - PATENTED

SISTEMA GONFIABILE ANTI SVENTOLIO

- Le camere gonfiabili, irrigidendo i bordi d'uscita laterali del Termoscud®, evitano lo sventolio alle alte velocità.
- Al termine del gonfiaggio, stringere il tubicino, in modo da evitare la fuoriuscita dell'aria, mentre si chiude con l'apposito tappino.



ANTIFLAPPING INFLATABLE DEVICE

- Termoscud® leg covers have a patented anti/flap inflatable device, to avoid flapping at high speed.
- Squeeze the tube whilst placing valve cap.

TERMOSCUD® - R176

6



DETTAGLI

I

- Pettorina con sgancio di sicurezza con Velcro regolabile.
- Nastri 4 (verde e giallo) per arrotolare Termoscud® quando fa caldo (tenere la pelliccia all'interno e, se occorre, sgonfiare le camere S.G.A.S.).
- Nastri 5 da rimboccare sotto il sedere per ottenere la massima protezione.
- Tassello rifrangente da personalizzare con il numero di targa.
- Coprisella elastico e impermeabile da rimboccare intorno alla sella per proteggerla dalla pioggia in parcheggio, utilizzare la tracolla come ulteriore aggancio antivento.
- Adesivi trasparenti per proteggere la carrozzeria dallo sfregamento dei nastri. Gli adesivi sono removibili e non lasciano residui di colla. Attenzione: occorre comunque mantenere sempre i nastri tesi e lo scooter pulito per evitare che col tempo si creino segni o rigature sulla carrozzeria.
- Per lavare Termoscud® a fine stagione utilizzare un panno umido, sciacquare abbondantemente i nastri e fare asciugare bene prima di riporre in luogo asciutto.


DETAILS

GB

- Chest cover with safety strap.
- In mild weather, roll up Termoscud® (with the lining on the inside) and fix it with straps 4 (green and yellow). If necessary deflate the S.G.A.S. air tubes.
- Get a better protection by sitting on straps 5, especially in cold conditions.
- As a deterrent, write your registration number in the space provided.
- An elasticized waterproof cover can be pulled over the seat when the scooter is parked.
- Inside the Termoscud® packaging are some clear adhesive stickers to be applied to the bodywork in order to protect the paintwork. These are removable and will not leave residues of glue. If the Termoscud® is not fitted correctly or the straps kept taught, marks could appear on the bodywork after a period of time.
- To wash Termoscud® at the end of the season use a damp cloth and let dry well before storing.

TERMOSCUD® - R176

7



TUCANOURBANO

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
GB INSTRUCTION MANUAL


mod. R176
for

HONDA FORZA > 2015

KIT DI ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY KIT

A x 2

x 1



TERMOSCUD® - R176

ADVERTISSEMENTS

• Avant de monter le produit, vérifier auprès du revendeur ou sur le site www.tucanourbano.it que le tablier Termoscud® est compatible avec le modèle du scooter.

- Pour une utilisation efficace et sûre du tablier, suivre scrupuleusement les instructions de montage: en cas de doutes, s'adresser à un personnel qualifié.
- Après le montage, s'assurer que le produit est bien positionné en vérifiant qu'aucune de ses parties ne gêne la conduite, le mouvement du guidon, la mise à terre des pieds ou le fonctionnement de l'engin. Si une gêne est constatée ou que des sangles non attachées peuvent se prendre dans les pièces mobiles du scooter, non seulement l'efficacité du produit est compromise, mais aussi votre sécurité.
- Le manque d'habitude dans l'utilisation du tablier peut comporter des risques pour son usage en toute sécurité. Avant d'utiliser le produit pour la première fois sur le scooter au milieu de la circulation, s'habituer à mettre les pieds à terre rapidement et vérifier la possibilité d'effectuer toutes les manœuvres en sécurité et avec dextérité. Pour ce faire, s'exercer dans un endroit sûr et isolé, tout d'abord à l'arrêt sur la béquille, et ensuite en mouvement.
- Avant chaque utilisation du scooter et, quoi qu'il en soit après chaque impact (par exemple en montant ou en descendant d'un trottoir), chute ou autre circonstance, vérifier que le produit est bien positionné et que tous les points de fixation sont en bon état. Dans le cas contraire, démonter le produit avant toute opération. Dans tous les cas, contrôler régulièrement avec soin le serrage des vis/écrous d'arrêt et la tension des sangles.
- Pendant l'utilisation du scooter, positionner les pieds de façon à pouvoir les mettre rapidement à terre en cas d'arrêt, notamment si les sangles 5 sont repliées au niveau de la selle, sous le conducteur.
- N'apporter aucune modification au produit et n'utiliser que des pièces d'origine.
- Le couvre-jambes peut influencer l'aérodynamique de votre engin. Il est indispensable d'en tenir compte et d'adapter la vitesse et la conduite, notamment en cas de vent fort.
- Toujours veiller au gonflement des chambres à air SGAS anti-flottement.
- Conserver ces instructions pour d'éventuelles consultations ultérieures.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE MANUAL DE ISTRUCCIONES

KIT DI MONTAGE KIT DE MONTAJE


A x 2

x 1

DÉBUT Comenzar

F Vue sommaire des étapes de l'installation (A → E) et du produit fini monté sur le scooter.


E Vista Resumen de los pasos de montaje (A → E) y producto terminado montado en la moto.



step A

F Dérouler Termoscud® sur la selle en mettant les rubans 1 et 3 en avant.


E Extienda el Termoscud® sobre el asiento del scooter, de manera que las cintas 1 y 3 queden hacia delante.



step B

F Fixer Termoscud® sur les deux côtés, à l'aide des vis (A) (il est préférable d'utiliser les vis livrées) et les faire passer dans les trous pratiqués sur les sangles 1A. Ensuite accrocher les attaches baïonnettes des sangles 1 au Termoscud® aux points 1.


E Abroche el Termoscud® a ambos lados introduciendo los tornillos (A) incluidos en el pack de montaje en los orificios que hay en los extremos de las cintas 1A. Sujete el Termoscud® con las hebillas fastex en el punto 1.



step C

F Fixer les mousquetons des rubans 3 aux bords de la carrosserie, dans le logement de la roue avant.

E Enganche la cintas 3 al borde del carenado, estirándola hacia arriba y detrás e la rueda delantera.




step D

F Fixer Termoscud® sur les deux côtés, à l'aide des rivets plastique * d'origine du scooter, à l'intérieur du logement de la roue et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans 2.

E Fijar el Termoscud® a ambos lados, utilizando los tornillos originales del scooter * (en la zona interior del hueco para la rueda delantera), haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta 2.

* fasteners



TERMOSCUD® - R176

1

TERMOSCUD® - R176

2

TERMOSCUD® - R176

3


TERMOSCUD® - R176

4

step E

- I** Agganciare la prolunga Y al bordo posteriore della carrozzeria sotto alla pedana.
Chudere i fastex dal lato destro.
E' possibile tesare i nastri di collegamento da entrambi i lati (II).

- GB** Attach the extension strap Y to the rear edge of the bodywork below the footplate.
Attach the fastex connector on the right end.
You can now adjust the length of the extension strap Y by pulling on the two connecting straps (II).



Vedi dettagli
See details

TERMOSCUD® - R176

5

NOTE Notes

- I** Utilizzare i punti di regolazione dei nastri per adattare Termoscud® alla forma dello scooter e metterlo bene in tensione, così da evitare lo sventolio e l'entrata di spifferi.
Infine gonfiare le camere d'aria S.G.A.S.
Terminate le regolazioni, le porzioni di nastro libere vanno rimboccate all'interno, sotto ai bordi di Termoscud®.
N.B.: i nastri verde e giallo 4 non sono necessari per il montaggio, ma vanno utilizzati per arrotolare Termoscud® nella stagione calda.

- GB** Adjust the position of Termoscud® using the regulations of the straps to fit perfectly on the shield and pull straps tightly.
Finally inflate S.G.A.S. tubes.
Exceeding portions of the straps must be tucked under the Termoscud® cover to avoid flapping.
Warning: the green and yellow straps 4 are not necessary for assembly. They are only for rolling up Termoscud® in warm weather.





S.G.A.S.

TUCANOURBANO BREVETTATO - PATENTED

SISTEMA GONFIABILE ANTI SVENTOLIO

- Le camere gonfiabili, irrigidendo i bordi d'uscita laterali del Termoscud®, evitano lo sventolio alle alte velocità.
- Al termine del gonfiaggio, stringere il tubicino, in modo da evitare la fuoriuscita dell'aria, mentre si chiude con l'apposito tappino.



ANTIFLAPPING INFLATABLE DEVICE

- Termoscud® leg covers have a patented anti/flap inflatable device, to avoid flapping at high speed.
- Squeeze the tube whilst placing valve cap.

TERMOSCUD® - R176

6



DETTAGLI

I

- Pettorina con sgancio di sicurezza con Velcro regolabile.
- Nastri 4 (verde e giallo) per arrotolare Termoscud® quando fa caldo (tenere la pelliccia all'interno e, se occorre, sgonfiare le camere S.G.A.S.).
- Nastri 5 da rimboccare sotto il sedere per ottenere la massima protezione.
- Tassello rifrangente da personalizzare con il numero di targa.
- Coprisella elastico e impermeabile da rimboccare intorno alla sella per proteggerla dalla pioggia in parcheggio, utilizzare la tracolla come ulteriore aggancio antivento.
- Adesivi trasparenti per proteggere la carrozzeria dallo sfregamento dei nastri. Gli adesivi sono removibili e non lasciano residui di colla. Attenzione: occorre comunque mantenere sempre i nastri tesi e lo scooter pulito per evitare che col tempo si creino segni o rigature sulla carrozzeria.
- Per lavare Termoscud® a fine stagione utilizzare un panno umido, sciacquare abbondantemente i nastri e fare asciugare bene prima di riporre in luogo asciutto.


DETAILS

GB

- Chest cover with safety strap.
- In mild weather, roll up Termoscud® (with the lining on the inside) and fix it with straps 4 (green and yellow). If necessary deflate the S.G.A.S. air tubes.
- Get a better protection by sitting on straps 5, especially in cold conditions.
- As a deterrent, write your registration number in the space provided.
- An elasticized waterproof cover can be pulled over the seat when the scooter is parked.
- Inside the Termoscud® packaging are some clear adhesive stickers to be applied to the bodywork in order to protect the paintwork. These are removable and will not leave residues of glue. If the Termoscud® is not fitted correctly or the straps kept taught, marks could appear on the bodywork after a period of time.
- To wash Termoscud® at the end of the season use a damp cloth and let dry well before storing.

TERMOSCUD® - R176

7



TUCANOURBANO


I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
GB INSTRUCTION MANUAL

mod. R176
for

HONDA FORZA > 2015

KIT DI ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY KIT

A x 2 x 1



TERMOSCUD® - R176